


DOVO, de grootste fabrikant op het gebied van traditionele scheermessen van de wereld, verstrekt de volgende informatie. We hebben deze informatie vertaald naar beste geweten, en nemen geen verantwoordelijkheid voor deze instructies. Alle scheermessen worden verkocht om te worden gebruikt voor eigen risico van de klant.




1. Hoe onderhoud ik het traditionele scheermes?

Het traditionele scheermes moet zorgvuldig onderhouden worden om de werking en de lange levensduur, van dit specifieke mannelijk gereedschap, te kunnen waarborgen. Terwijl messen gemaakt van roestvrijstaal, minder onderhoud vergen, moeten messen van andere staalsoorten met schoon water worden afgespoeld, en na ieder gebruik goed gedroogd worden. Wanneer het mes langere tijd niet gebruikt wordt, is het verstandig om het mes licht te oliën. Ondertussen moet het mes niet in een vochtige, afgesloten ruimte blijven liggen. Er is geen geschreven regel voor het "aanzetten" van het scheermes. Soms is het voldoende om het "aan te zetten" met de palm van de hand, zeker wanneer het mes enige dagen niet gebruikt is. Mannen, die vaak het mes gebruiken, weten: Het snijvlak "groeit"; hiermee wordt bedoeld dat de microscopisch herkenbare "braam" veranderd wanneer het scheermes gebruikt wordt, maar uiteindelijk komt het weer terug in zijn oude positie. Niettemin, ooit verdwijnt deze "braam", dan is het tijd om een geschikte lederen riem aan te schaffen.

2. Hoe "zet" ik het scheermes "aan" op de riem?

Terwijl vlakke scheermessen scherp gehouden worden op een gespannen riem, is het wenselijk om holle scheermessen door middel van een rundleren- of een soepele Juchtenlederen hangriem te "wetten". Indien nodig, kan de lederen riem ingewreven worden met een dun laagje strijkpasta, welke door middel van de vingers wordt aangebracht. Het daadwerkelijke "wetten" van het mes geschiedt op een dusdanige manier dat de "rug" van het mes in een kleine hoek boven de riem blijft.




Het mes wordt van het lichaam afgestreken, het mes wordt omgedraaid via de "rug" en wordt weer naar het lichaam opgestreken. Als u het mes niet zou omdraaien tijdens het "wetten", wordt het snijvlak rond, zodat het echte scheereffect verloren gaat. In dit geval helpt alleen opnieuw

slijpen.

3. Hoe scheer ik me met het traditionele scheermes?

De beginner begint eerst met de gladde en onproblematische gedeeltes van het gezicht. Om dit te doen, wordt het geopende scheermes met duim en drie vingers met de geopende houder van het gezicht afgehouden.



Ingezeept met goede scheerzeep en de baardharen soepel gemaakt, moet de huid strak getrokken worden; het scheermes wordt bewogen met een hoek van 30 graden; allereerst met de richting mee van de baardgroei en dan tegen de richting van de baardgroei. Indien het mes te vlak gehouden wordt, trekt het aan de baardharen; indien het mes te recht gehouden wordt, snijdt het de huid. Beweeg het mes altijd in de richting van het snijvlak en nooit horizontaal (gevaar voor verwonding); trek het altijd gelijk door en houdt het niet te rechtop bij hoeken, kuiltjes en bij de bovenlip. Als het scheermes beschadigd is door een val of bij het terugzetten in de houder, moet het niet meer gebruikt worden. Aanzetten op de riem helpt niet meer; het scheermes moet opnieuw geslepen en gewet worden door een specialist.

4. Welk soort staal is het meest geschikt voor traditionele scheermessen ?

De basismaterialen voor goede traditionele scheermessen zijn standaardstaal met minimaal een 0,6% aan koolstofinhoud en die een maximum aan hardheid, elasticiteit en weerstand tegen slijtage bevatten, die door een zorgvuldig proces en behandeling zijn bereikt. Het voordeel van roestvrijstaal is dat deze minder verzorging vereist.

5. Het traditionele scheermes dat ik kortgeleden gekocht heb, scheert niet meer behoorlijk. Moet ik het scheermes “wetten”, en hoe vaak is dit noodzakelijk?

DOVO-traditionele scheermessen zijn voor gebruik al in de fabriek “gewet” (handmatig op de leren riem). Als u een geschikte riem bezit, moet u er wel rekening mee houden dat het scheermes na gebruik eerst moet “rusten”. Nadat het scheermes zorgvuldig afgespoeld en gedroogd is, is het verstandig om het mes de eerstvolgende 24-48 uur niet te gebruiken, omdat de fijne “vin” aan de snijkant opnieuw, uiterst langzaam rechtekt. Wanneer het scheermes te snel “aangezet” wordt (of verkeerd aangezet wordt door het mes voor- en achteruit te bewegen zonder het om te draaien), is het mogelijk dat de “vin”, die nodig is voor een glad scheerresultaat, afbreekt. Tussen zes en vijftien scheerbeurten zijn mogelijk om zonder het mes te hoeven ‘wetten’.
